


PRÉMIUM
Főzőlaptartós alsószeekrények

magasság **720**

mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

Kétajtós
csendesítőpántos
főzőlaptartós
alsószeekrény

600

67 400

70 000

73 400

76 300

80 300

900


81 200

85 000

89 700

94 100

100 100

06 3 09 006

Két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
egy álfiókelős
főzőlaptartós
alsószeekrény

450

121 000

122 900

125 500

127 800

130 900

451-600

132 400

134 400

137 500

140 200

143 700

601-900

152 100


155 200

159 900

163 800

169 200

06 3 09 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

Három teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
főzőlaptartós
alsószeekrény

450

151 600

153 500

156 600

159 400

163 000

451-600

164 700

167 000

170 600

173 600

177 800

601-800

179 800

182 800

187 200

191 600

197 000

801-900

187 100


190 700

196 000

200 500

206 700

06 3 09 019

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

Három teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
főzőlaptartós
alsószeekrény

600

153 900

156 400

159 600

162 500

166 300

601-800

167 000

170 200

174 300

178 400

183 200

801-900

174 400


178 000

182 500

186 900

192 200

06 3 09 020

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

Egy normál belső
egy normál
egy magassítós
teljes kihúzású csendesítő
fiókos
főzőlaptartós
alsószeekrény

600

160 400

162 400

164 600

167 100

170 100

601-800

177 200

179 500

182 500

185 200

188 900

801-900

183 800

186 200

190 000

193 200

197 500

901-1200

202 700

205 000

208 300

211 400

215 600

06 3 09 021

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható